

Störungen selbst beheben

KONTROLLLAMPE AM NETZTEIL LEUCHTET NICHT --
Netzstecker hat keinen Kontakt, Häusssicherung hat ausgeklippt.
ANZEIGE AM GERÄT LEUCHTET NICHT -- das
Verbindungskabel des Netzteils ist nicht richtig eingesteckt.

**SILBERLÖSUNG HAT BEI GLEICHER HERSTELLUNGSZEIT
UNTERSCHIEDLICHE VERFÄHRUNG** -- andere Wasserprobe
oder Wassertemperatur verwendet, die Elektroden wurden auf
andere Weise gereinigt, geringe Spülmittel - oder
Leitungswasserreste in den Behältern, die Herstellung
wurde bei verschiedenen Lichtverhältnissen durchgeführt.

DIE HERSTELLUNGSZEIT HAT SICH VERLÄNGERT --
Mehrfachdestilliertes oder kaltes Wasser verwendet. Umrühren
verlangt ebenfalls den Herstellungs- vorgang.

Sicherheitshinweise

Das Gerät darf nur mit dem Netzteil M-MB330A015 von
Lenker Elektronik betrieben werden.

Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser. Verwenden Sie daher
Geräte, die einen wesentlich kleineren Durchmesser haben als
der Ionic-Pulser.

Personen mit Herzschrittmachern sollten die direkte Berührung
der Elektroden vermeiden bzw. die Bedienung einer anderen
Person überlassen.

Die aktiven Elektroden nicht mit der Schleimhaut in Verbindung
bringen, wie z.B. der "Zungenrast" bei Batterien.
Verbrunnungsgefahr!

Verwenden Sie nur unsere abgedruckten Original-Elektroden.
Kantige Stäbe zerstören die Buchsenkontakte.

Nicht auf leitfähigem Untergrund bereiten (metall. Spülmaschine,
Herdplatten usw.). Auf keinen Fall das eingesteckte Gerät auf
solchem Untergrund ablegen.

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben. Nach Beendigung
des Netzeils ausstecken - durch Kurzschluss der Elektroden
droht Brandgefahr.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Genaue Konzentrationen und optimale
Partikelgröße können nur mit den
Originalelektroden hergestellt werden**

Vorsicht bei Ersatz-Silberstäben! Unser Standardmaß
2,5 x 75 mm wurde schon mehrmals von anderen
Herstellern übernommen und Imitationen werden als
Original- bzw. Universalelektroden angeboten. Diese
Produkte entsprechen nur selten dem hohen
Reinheitsgrad und NIEMALS dem Härtegrad des
Originals.

Um genaue Konzentrationen herzustellen, müssen
gehärtete Silberstäbe (Härtegrad nach Spezifikationen
des Geräteherstellers) verwendet werden.

Abmessungen der Elektroden (Silberstäbe) bis
Okt. 2005: 2,5 x 75 mm , ab Okt. 2005: 2,7 x 82 mm

Ein reines Silberkolloid kann man nur mit stark
entmineralisiertem (destilliertem) Wasser herstellen.
Je reiner das Wasser ist, umso länger und
schwieriger wird der Vorgang. Deshalb empfehlen
viele Anbieter von einfachen Geräten zusätzlich Salz
oder Mineralwasser bzw. Leitungswasser zu
verwenden. Dadurch entsteht jedoch Silberchlorid,
das gegen Viren weniger wirkungsvoll sein soll und
durch die größeren Partikel nicht so leicht wieder
vom Körper ausgeschieden werden kann (ein
Salzkörnchen reicht schon aus!).
Deshalb KEIN SALZ VERWENDEN - der
Ionic-Pulser benötigt keine Wasserzusätze!
Die Herstellung kann auch mit kaltem Wasser
erfolgen, jedoch wird mit warmem Wasser eine
bessere Qualität erzielt.

Reines kolloidales Silber kann nur mit
entmineralisiertem (destilliertem) Wasser hergestellt
werden. Bei Verwendung von anderen Wasserarten,
auch aus Osmosegeräten, können unerwünschte
chemische Verbindungen entstehen. Für die Qualität
und Reinheit des Kolloids ist ausschließlich der
Benutzer verantwortlich. Ebenso bleibt der
Anwendungsbereich jedem selbst überlassen.
Therapievorschläge werden ausdrücklich nicht
gemacht. Fragen Sie Ihren behandelnden Arzt oder
Heilpraktiker.

Kundendienst

Bevor Sie ein Gerät an uns senden, prüfen Sie, ob Sie
nach den Angaben - Störungen selbst beheben - die
Störungen selbst beheben können, oder rufen Sie uns
an.
Wichtig: Immer das Netzteil mit einschicken. Defekte
Netzteile werden repariert. Für neue Netzteile wird, da
es sich um eine Spezialanfertigung handelt, bei Ersatz
eine Schutzgebühr von EUR 65,00 erhoben.

**Unfreie Reparaturen werden nicht
angenommen.
Garantiereparaturen nur gegen Vorlage des
Kaufbelegs.**

*Auf dieses Gerät gewähren wir 24 Monate Garantie ab
Rechnungsdatum.*

Kurt Schmidt - Silbergeneratoren

Wipfel 3 - 87778 Sietten

Tel.: 08269 - 960 6 980

Fax: 08269 - 960 6 981

E-Mail: info@ionic-pulser.eu

Internet-Shop: www.ionic-pulser.eu

Colloidal Silver Generator

Ionic-Pulser II

Bedienungsanleitung



NEU! Jetzt mit
größeren Silberstäben
2,7 x 82 mm

**IONIC-
PULSER**

